



gbsparts.com.br

PROT. M O CG 09+(TODAS) POP100/110 07+
FACTOR 125/150 16+ FAZER 150 14/15



FIGURA 1

Peças:

- 1 - Protetor de Mão (2x)
- 2 - Suportes de Protetor (2x)
- 3 - Parafuso M4X12 (2x)
- 4 - Parafuso M6x40 (2X)
- 5 - Parafuso M6x60 (2x)
- 6 - Porca Trav. M4 (2x)
- 7 - Porca Flangeada M6 (2x)
- 8 - Bucha Expansora (2x)
- 9 - Bucha Espaçadora (2x)

Instruções:

- Primeiramente retire os retrovisores e coloque os suportes (2), após, instale o protetor de mão (1).
 - Faça um furo no mesmo diâmetro das manoplas.
 - Caso seu guidão possua os pesos dentro, Em ambos os pesos de guidão soldados no interior do guidão, faça furos de Ø5mm com 20mm de profundidade e em seguida faça rosca M6.
 - Caso não tenha os pesos, monte o conjunto de fixação (parafuso e buchas) e insira no guidão.
- Aperte até que o conjunto fique firme.

Não nos responsabilizamos por danos de má instalação. A instalação deverá ser feita por profissionais.



FIGURA 2



FIGURA 3