

**FIGURA 1****Peças:**

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)**
- 2 - Abraçadeira Protetora (2x)**
- 3 - Pedaleiras (2x)**
- 4 - Parafusos e Porcas Originais.**

Instruções:

- Retire os dois parafusos originais, destacados na figura 2.
- Posicione a peça.
- Encaixe os parafusos que acompanham o kit.
- Confira o alinhamento e de o aperto final (nunca aperte os parafusos antes de alinhar).

**FIGURA 2**