

PROTETOR DE MÃO ADV 150/160**Peças:**

- 1 - Protetor de Mão (2x)**
- 2 - Suportes de Protetor (2x)**
- 3 - Parafuso M4X12 (2x)**
- 4 - Parafuso M6x50 (2X)**
- 5 - Parafuso M6x60 (2x)**
- 6 - Porca Trav. M4 (2x)**
- 7 - Peso Original**

**FIGURA 1****Instruções:**

- Primeiramente retire os retrovisores e coloque os suportes (2), após, instale o protetor de mão (1).
- Agora, basta seguir a figura 2.

**FIGURA 2**