



FIGURA 1

Peças:

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)
- 2 - Abraçadeira Protetora (2x)
- 3 - Pedaleiras (2x)
- 4 - Porca Travante M10 (2x)
- 5 - Arruela Lisa M10 (2x)
- 6 - Parafuso M10x90 (2x)

Instruções:

- Retire os dois parafusos originais, destacados na figura 2.
- Posicione a peça.
- Encaixe os parafuso que acompanham o kit.
- Confira o alinhamento e de o aperto final (nunca aperte os parafusos antes de alinhar).



FIGURA 2