



### Peças:

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)**
- 2 - Abraçadeira Protetora (2x)**
- 3 - Pedaleiras (2x)**
- 4 - Porca Travante M8 (2x)**
- 5 - Arruela Lisa M8 (2x)**
- 6 - Parafuso M8x90 (2x)**

### Instruções:

- Retire os dois parafusos originais, destacados na figura 2.
- Posicione a peça.
- Encaixe os parafusos que acompanham o kit.
- Confira o alinhamento e de o aperto final (nunca aperte os parafusos antes de alinhar).

O ponto e a instalação será a mesma para todos os modelos (2014 até 2025) mudando apenas o design da peça.

